

## 簡単設定マニュアル




2005年10月 株式会社 アレクソン

# もくじ

ロク	イ	ン	に	つ	(1	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
WA	Ν	の	設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
SI	Р	ブ	°П	丰	シ		の	設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
最後	に	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
補足	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
G O	L	ア	力	ウ	ン	<b> </b>	の	お	知	ら	せ	(-	けこ	ン	プノ	レ)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
ΙP		Р	h	0	n	е	サ	· —	ビ	ス	開	始	の	_`` 	案	内	(+	ナン	ン -	プノ	レ)	•	•	•	•	7
お申	し	込	み	-	Р	加	入	電	話	_	覧	(	け)	ン	プノ	レ)		•					•	•		8

注)本書「簡単設定マニュアル」は以下の構成に対応した設定です。 それ以外は別途お問い合せください。



## IPA402設定について

本書「簡単設定マニュアル」は、IPA402を動作させる為の必要最低限の設定となっております。本書の設定以外でご利用の場合は「IPA402取扱説明書」をご参照ください。

## ログインについて

IPA402はwebブラウザを使って設定をします(InternetExplorer5.0以降)。 メニュー画面にログインするには


「192.168. 1.1」を入力し、Enterキーを押します。

次にネットワークパスワードの入力の項目が現れますので、


ユーザー名:user パスワード:user

を入力します。

※設定での入力は大文字、小文字の判別を行いますので注意してください。




正しくユーザー名とパスワードを入力しますと、以下の設定画面が表示されますので、 左側操作メニューの「WANの設定」をクリックしてください。



クリックすると次ページの画面が現れます。


### WANの設定

以下の画面が表れましたら、画面内の「追加」ボタンををクリックしてください。設定入力画面に移ります。






この画面ではインターネット接続の為の設定入力を行います。「FUSION GOL」から送付された、「GOLアカウントのお知らせ」を参照し、大間違いないよう入力してください。文字小文字の判別を行いますので注意して入力してください。



No.	項目	説明
1	プロバイダ名	任意の名前を入力します。
2	接続用ユーザーID	P6の「GOLアカウントのお知らせ」を参照してください。
3	パスワード	P6の「GOLアカウントのお知らせ」を参照してください。
4	DNSのIPアドレス・1	手動設定を選択してください。
(5)	DNSのIPアドレス・2	P6の「GOLアカウントのお知らせ」を参照してください。
6	DNSのIPアドレス・3	P6の「GOLアカウントのお知らせ」を参照してください。

## SIPプロキシーの登録

この画面ではSIPプロキシーの設定を行います。ます最初に左側の項目にある「SIPプロキシーの登録」をクリックしてください。クリック後、以下の画面が表示されますので「IP加入番号1」の各項目に情報を入力してください。2番号以上使用する場合は「IP加入番号2」から設定を入力してください




No.	項目	説明
1	市外局番	お客様地域の市外局番を入力します。
2	SIPプロキシー	P7のIP-Phoneサービス開始のご案内」を参照してください。
3	SIPドメイン	P7のIP-Phoneサービス開始のご案内」を参照してください。
4	アカウントID	P7のIP-Phoneサービス開始のご案内」を参照してください。
(5)	IP加入電話パスワード	P7のIP-Phoneサービス開始のご案内」を参照してください。
6	I P加入電話番号	P7のIP-Phoneサービス開始のご案内」を参照してください。



これで設定の入力は完了です。入力確認後、「**登録**」というボタンをクリックしてください。 装置の再起動を促すメッセージが表示されますので、「**装置を再起動する**」を選択してください。

再起動後、設定情報の確認をする為には、「**装置情報**」という項目をクリックすると確認をする事ができます。



## 最後に

最後に装置情報項目が入力されている事と、IPA402の下部画像で緑色に点灯しているランプが点灯している事を確認してください。

尚、IP A402にIS DN回線を収容する場合は、IS DNコネクタに回線ケーブルがしっかり差し込まれているかを確認してください。正確に接続されていないと、「INS ランプ」が点滅します。



これで簡単設定は終了です。

### 補 足


本装置はターミナルアダプタを使用してアナログ専用ビジネスホン/PBXに接続する事ができます。 接続に関しては以下の注意が必要ですので、ご注意ください。

#### - ご注意 -

- 接続するターミナルアダプタ(以下TA)は、弊社のTD480,TD580,TD680,TD780に限ります。その他のTAでは動作保証出来ません。
- ・TAのご利用に当たってはまず、TAに電話機を接続し、「プリフィックス発信禁止」の 設定入力が必要になります。(**設定コマンド #0\*1\*01**)
  - ※ 設定がされていない場合、TAからプリフィックス番号「180等」+電話番号で発信を行いますと、正常に動作いたしません(プリフィックス番号とは、「180,181,182,183,185」です。)
- ・「**0000**」+電話番号で発信した場合には、直接ISDN回線へ発信します。
- ※「0000」はIPA402のプリフィックス番号です。
- ・その他、接続環境やビジネスホン/PBXによっては、エコーなど音声の劣化が発生する場合がございますが、その点につきましては当社の保証対象外となります。

## 接続構成







## FUSION GOL アカウントのお知らせ

ご登録サービス:「フレッツADSL」 8M/12M/24M/40M/47Mプラン GOL顧客NO:XXXXXXX-C 「フレッツADSLJ8M/12M/24M/40M/47Mプラン を作成させていただきましたのでご連絡申し上げます。詳細は以下の通りです。

パスワードはお客さまの覚えやすいものにお早めにご変更いただくことをお勧めいたします。

尚、パスワードをご変更の際には、お客さま側インターネット接続機器の再設定が必要となります。

セキュリティ上、ユーザーIDや生年月日などの個人情報を含まないランダムな文字、数字、記号の適切な組み合わせを用い、定期的に 変更することをお勧めします。

- P 2の②に入力してください。 - クンハースペノーション \ukw./www.gol.com/members/)内「ユーザーセッティング」 パスワード変更・メール転送設定等:

設定の基本情報

ユーザーD: test (接続用ユーザーD: est@adsl8.vips.gol.com

パスワード ♥ XXXXXXXX

ご利用拠点名:〇〇営業所

ドメイン名: gol.com DNSサーバー:自動取得

※設定が必要な場合は下記の通り P2の(5)に入力してください。

プライマリDNSサーバー:203.216.71.70

セカンダリDNS♥ーバー: 203.216.70.70

ニュースサーバー: nnrp.gol.com

【ご注意】: ユーザーIDとパ P 2 の ③ に入力してください。 どおりにご入力ください。 P 2 の ⑥ に入力してください。

#### ●【重要事項1/無料メールアドレスにつきまして】

本サービスでは、無料でメールアドレスを1つ取得可能です。このメールアドレス宛にGOLからの重要な連絡先を含むお知らせを送付いたし ますので、お早めにお申込みいただきますようお願いいたします。

- ① メンバーズステーションに、上記のユーザー I D 及びパスワードでログインします。 メンバーズステーション: http://www.gol.com/members/
- ②「オプションサービスのお申込み」ボタンをクリックします。
- ③「無料メールアドレス」ボタンをクリックし、注意事項をご確認の上、「お申込み画面」をクリックします。
- ④「希望ユーザーID」を入力し、「確認」をクリックします。表示された内容に間違いがなければ「申請」をクリックします。
- ※お申込みから1時間ほどで、ご利用可能となります。

#### 【ご注意】

- 1. 無料メールアドレス作成時の初期パスワードは接続用ユーザーIDのパスワードと同じです。無料メールアドレスパスワードの変更を ご希望の場合には、一旦メンバーズステーションよりログアウトし、取得したメールアドレスが有効になった後に(約1時間後)、そちら の無料メールアドレスアカウントを利用して再度メンバーズステーションにログインした上で、ご変更ください。
- 2. 「無料メールアドレス」ボタンは一回使用すると、次回以降は表示しなくなります。
- 3. メンバーズステーションにございます「追加型メールボックス」は有料サービス(税込315円/1メールアドレス)となり、こちらを選択しま すと料金が発生しますのでご注意ください。メールアドレスを更に追加したい場合には、「追加型メールボックス」をご利用ください。

#### ●【重要事項2 / フレッツ・サービスをご利用のお客様へ】

フレッツ・サービスのご利用にあたり、NTT東日本・西日本とのご契約手続きが完了しているかをご確認ください。 NTT東日本·西日本 http://www.flets.com/

- メンバーズステーション(各種登録・契約内容変更):http://www.gol.com/members/
- お問い合わせ先: FUSION GOL カスタマーセンターEメール: supportj@gol.com Tel: 0120-987-700 (年中無休 /9:00 ~ 21:00) FAX: 03-5276-5230
- NTT東日本・西日本からのご請求について

弊社からのご請求の他に、NTT東日本・西日本フレッツ・サービスのご利用料金が発生いたしますのでご了承ください。

■ FUSIONGOLより提供のレンタル機器(VoIP対応モデム/ルータ)に関しましては、対応する接続アカウントをご解約された場合、該 当機器のご返却が必要となります。お手数ですが、別途お送りするVoP対応モデム/ルータに同梱の説明書に明記されている、機器 返却先住所宛にご返送ください。なおその際のご返却料金はお客様ご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

## フュージョン・ネットワークサービス株式会社 GOL事業部

2005年10月1日

₹100-0004

東京都千代田区大手町2-2-2 アーバンネット大手町ビル 13F

フュージョン・コミュニケーションズ㈱様

【お問い合わせ先】

フュージョン・コミュニケーションズ IP-Phoneカスタマーセンター  $\mp 102 - 0074$ 東京都千代田区九段南2-3-1 青葉第一ビルディング

通話料無料 0120-987-123 受付時間:年中無休 9:00~21:00

お願い:このご案内は、お客様にて大切に保管ください。

## IP-Phoneサービス開始のご案内

この度は、弊社IP加入電話サービスにお申込みいただき、誠にありがとうございます お申し込みいただきましたIP加入電話サービスの登録手続きが完了いたしましたので、お知らせいたします。登録内 容をご確認のうえご不明な点等ございましたら、上記お問い合わせ先までご連絡ください。 今後ともフュージョン・コミュニケーションズをご利用いただきますようお願い申し上げます。

【お客様コード】

C1234567

※お問い合わせの際には、左記お客様コードをお申し出ください。

— P 3の⑥ に入力してください。

#### 【カスタマー・セル**カ**ケア・サービス】

セルフケアID		C1234567
セルフケアパスワ	-ド	aBcD23eF

※カスアマー・セルフケア・サービス (http://www.0038.net/ip-phone/costmer/)

ホームページにてお客様の設定情報を行うことができるサービスです。 ご利用方法につきましては上記ホームページを参照願います。

#### P3の4)に入力してください。

-P3の⑤ に入力してください。

#### I P加入電話 付加サービス IP加入電話番号 アカウントID サービス開始日 パスワード パスワード (IP Phone Number) (Account ID) (Service Start Date) (IP Phone Password) (Option Service Password) 05012345678 815012345678 password password 2005年10月1日

【SIPプロキシー】

SIPプロキシーサーバ 61.114.168.10 - Р 3 の ② に入力してください。

【SIPドメイン】

【お申込み内容】

SIPドメイン fusion.sip.0038.net - P3の③ に入力してください。

#### 【ご利用料金のお支払いについて】

お支払い方法	口座振替によるお支払
ご請求締日	毎月 <mark>n</mark> 日
振替日	ご指定の金融口座より、毎月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に振替させていただきます。
備考	<ul> <li>・金融機関への手続きの関係により、初回は振込(金融機関窓口でのお支払い)のご請求書となる場合がありますのであらかじめご了承下さい。 (振込手数料はお客様のご負担になります。)</li> <li>・ご指定の口座より振替ができなかった場合は、翌月振込のご請求で再度請求させていただきます。(振込手数料はお客様のご負担になります。)</li> </ul>

#### 〈ご利用料金のお問い合わせ先〉

お客様センター

通話料無料 0120-987-190

FAX受付 03-5210-3704 (有料)

付時間:月~土曜 9:00~18:00 (祝日-年末年始除く)

\*\*An English translation of this text can be found on the FUSION GOL Homepage at http://www.gol.com/phone Please refar there for further information.

## ※2番号以上ご契約の場合は下記の書類が送付されますので、 情報をご参照し、ご入力ください。

—— P 3の⑥ に入力してください。

2005年10月1日

## お申込みIP加入電話番号一覧

Physical					1 000 (12,00) (2,00)					
2   502222222   15022222222   15022222222   15022222222   15022222222   15022222222   15022222222   15022222222   15022222222   15022222222   150222222222   150222222222   150222222222   150222222222   150222222222   150222222222   1502222222222   150222222222   1502222222222   150222222222   150222222222222   150222222222   150222222222   150222222222   150222222222   1502222222222   150222222222   1502222222222   1502222222222   1502222222222   1502222222222   15022222222222   1502222222222   1502222222222   15022222222222   15022222222222   15022222222222   15022222222222222   150222222222222   1502222222222222   150222222222222222222222222222222222222	No.	TP加入 電話番号	アカウンFID	IP加入電 パスワー	1 1	No.	IP加入 電話番号	アカウントID	IP加入電話 パスワード	
3	1	05011111111	8150 11111111	abcdefg	gh ) 2	26				
P 3 0 4 Cληντ (κέν).  30  6  7  8  8  9  10  35  11  36  12  37  13  38  14  39  15  40  16  41  17  42  18  19  44  43  19  44  42  20  45  21  46  22  47  23  48  24  49  25  50  6  10  10  10  10  10  10  10  10  10	2	0502222222	815022222222	ijklmno	op / 2	27				
4       29         5       30         6       31         7       32         8       33         9       34         10       35         11       36         12       37         13       38         14       39         15       40         16       41         17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	3				/   ·	28   M (1	) にるもし ナノ:	ださい		
6       31         7       32         8       33         9       34         10       35         11       36         12       37         13       38         14       39         15       40         16       41         17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	4					29		CC V 10		
7       8         9       34         10       35         11       36         12       37         13       38         14       39         15       40         16       41         17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	5				:	30				
8       9       10       35       11       36       12       13       14       39       15       40       16       41       17       42       18       43       19       44       20       45       21       46       22       47       23       48       24       49       25	6				:	31				
9       34         10       35         11       36         12       37         13       38         14       39         15       40         16       41         17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	7		C			32				
10       35         11       36         12       37         13       38         14       39         15       40         16       41         17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	8		J.	-	VI	33				
11       36         12       37         13       38         14       39         15       40         16       41         17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	9					34				
12       37         13       38         14       39         15       40         16       41         17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	10				ė	35				
13       38         14       39         15       40         16       41         17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	11				ę	36				
14       39       40         15       40       41         16       41       42         17       42       43         19       44       43         20       45       45         21       46       47         23       48       49         24       49       50	12				ė	37				
15       40         16       41         17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	13				ę	38				
16       41         17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	14				ę	39				
17       42         18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	15				4	40				
18       43         19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	16				4	41				
19       44         20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	17				4	42				
20       45         21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	18				4	43				
21       46         22       47         23       48         24       49         25       50	19				4	44				
22     47       23     48       24     49       25     50	20				4	45				
23     48       24     49       25     50	21				4	46				
24       25       49       50	22				4	47				
25 50	23				4	48				
	24				4	49				
合計 2回線	25					50				
		1	1	1	1			合計	2 回線	

注)IP加入電話パスワードには、0(数字のゼロ),1(数字のイチ),I(英大文字のアイ),I(英小文字のアイ),I(英小文字のエル),O(英大文字のオー),O(英子文字のオー)は使用していません。